

Rótulo luminoso / Barber pole / Enseigne lumineuse

ES

DESCRIPCIÓN

1. Estructura de acero inoxidable, acrílico transparente y cabezales de ABS galvanizados

ESTRUCTURA

2. Resistente a la humedad
3. Luz LED incorporada y giratoria
4. E220-240 V / 50/60 Hz

DETALLES

5. Velocidad motor: 50/60 RPM
6. Cable de corriente: 1.5 metros
7. Indicado para interior y exterior bajo techo

EN

DESCRIPTION

1. Transparent acrylic structure and galvanized ABS covers with stainless steel wall-mounting plate

STRUCTURE

2. Humidity resistant
3. Integrated LED turning light
4. 220-240 V / 50/60 Hz

DETAILS

5. Motor speed: 50/60 RPM
6. Cable length : 1.5 metros
7. Fit interior and exterior protected use

FR

DESCRIPTION

1. Structure en acier inoxydable, acrylique transparente et extrémités en ABS galvanisé

STRUCTURE

2. Résistant à l'humidité
3. Éclairage LED intégré et rotatif
4. 220-240 V / 50/60 Hz

DÉTAILS

5. Vitesse moteur: 50/60 RPM
6. Longueur câble: 1.5 metros
7. Indiqué pour intérieur et extérieur couvert



REF: POL G



REF: POL B



REF: POL


COLOR · COLOR · COULEUR



EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE

Cantidad de bultos 1
Quantity of packages
Quantité de colis 31x36x78cm


MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES




MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



PESO · WEIGHT · POIDS



Rótulo luminoso / Barber pole / Enseigne lumineuse



Información importante / Important Information / Informations importantes

- DATOS TÉCNICOS:

Voltaje: 100-120V / 220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Longitud del cable: 1.5 metros
Velocidad del motor: 50/60RPM

1. Conecte el aparato a la fuente de alimentación adecuada.
2. Presione los interruptores del cable para encender la luz y comenzar a girar. Un interruptor controla la luz y el otro controla la rotación.
3. Presione los interruptores para apagar y recuerde desconectar después de su uso.
4. En climas fríos, la luz puede ser un poco más tenue al principio, pero luego se aclarará gradualmente. Esto es un fenómeno normal.

- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Mantenga el enchufe y los interruptores lejos del agua y otros líquidos. Es mejor mantener los interruptores en interiores.
2. Instale el aparato lo suficientemente alto para mantenerlo fuera del alcance de los niños.
3. Instálelo sobre una superficie sólida para asegurar que no se caiga.
4. Desenchufe siempre después de usar.
5. Tenga cuidado, los bordes del soporte de acero inoxidable pueden ser un poco afilados.
6. Aunque el poste de barbero puede soportar la lluvia normal, recomendamos instalarlo bajo algún tipo de cubierta como techo o alero. Mantenerlo alejado de la lluvia y el sol prolonga su vida útil.
7. No deje el aparato desatendido mientras esté en uso. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- HOW TO INSTALL

1. Asegúrese de que el poste de barbero funcione antes de instalarlo.
2. Necesitará un taladro eléctrico para perforar los agujeros para los tacos de plástico de expansión. Se sugiere una broca de 8 mm de diámetro.
3. Primero, instale el soporte superior. Asegúrese de que esté perpendicular a la pared.
4. Segundo, mida la distancia "d", que es la distancia entre los dos agujeros en el soporte de la pared.
5. Use una cuerda para confirmar la posición del otro soporte. Ate la cuerda a los tornillos de los dos soportes, asegurándose de que la longitud de la cuerda entre esos dos tornillos sea igual a "d". Luego, suelte el soporte inferior y encontrará su posición. Esto asegura que la distancia sea correcta y esté perpendicular.
6. Una vez instalados los dos soportes, solo tiene que pasar los dos pernos a través de los dos agujeros en el soporte y atornillar las dos tuercas.
6. After you install those two bracket, you just need to let the two bolt pass through the two hole on the mount and screw in the two nuts.

Diagrama de circuitos
Circuit diagram
Schéma de circuit

- TECHNICAL DATA:

Voltage: 100-120V / 220-240V
Frequency: 50/60Hz
Cord length: 1.5 meter
Motor speed: 50/60RPM

1. Connect the appliance to the right power supply
2. Press the switches on the power cord to light up and start rotating. One switch control the light and the other control the rotating.
3. Press the switches to turn it off and remember to plug of after use.
4. While the weather is cold, the light can be a little darker than usual at the beginning, then it will become gradually brighten. That is a normal phenomenon.

- SAFETY INSTRUCTION:

1. Keep the plug and switches away from water and other liquids. You'd better put the switches indoor.
2. Install it high enough to keep it away from children.
3. Install it on solid surface to make sure it will not fall down.
4. Always plug off after use.
5. Attention that the edge of the stainless wall mount is little sharp, be careful of that.
6. Though the barber pole can bear normal rain, we still suggest you to install under some cover like roof, eave. Keep it away from rain and strong sunshine can extend the barber pole's useful life.
7. Do not leave the appliance unattended while being used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety

- HOW TO INSTALL

1. You should try to make sure it works before you install the barber pole.
2. You will need a electric drill to drill holes for the swell plastic buttons. 8mm diameter drill is suggested
3. First you can install the upper bracket. Make sure it's perpendicular to the wall.
4. Second, measure out the distance "d". The distance between the two hole on the wall mount.
5. Then you can use a string to help you to confirm the position of the other bracket. Tie the string to the screws of the two brackets, make the length of the string between those two screws equal to "d". Then let the under bracket go and it will find its position. This can not only make sure the distance of the bracket is right, but also perpendicular.
6. After you install those two bracket, you just need to let the two bolt pass through the two hole on the mount and screw in the two nuts.

- TECHNICAL DATA:

Tension: 100-120V / 220-240V
Fréquence: 50/60Hz
Longueur du cordon: 1,5 mètres
Vitesse du moteur: 50/60RPM


1. Branchez l'appareil à la bonne alimentation électrique.
2. Appuyez sur les interrupteurs du cordon pour allumer et commencer à tourner. Un interrupteur contrôle la lumière et l'autre contrôle la rotation.
3. Appuyez sur les interrupteurs pour éteindre et n'oubliez pas de débrancher après utilisation.
4. En période de froid, la lumière peut être un peu plus sombre au début, mais elle s'éclaircira progressivement. C'est un phénomène normal.

- SAFETY INSTRUCTION:

1. Gardez la prise et les interrupteurs à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Il est préférable de placer les interrupteurs à l'intérieur.
2. Installez-le suffisamment haut pour qu'il soit hors de portée des enfants.
3. Installez-le sur une surface solide pour vous assurer qu'il ne tombe pas.
4. Débranchez toujours après utilisation.
5. Faites attention aux bords du support mural en acier inoxydable qui peuvent être légèrement tranchants.
6. Bien que le poteau de barbier puisse supporter la pluie normale, nous vous suggérons tout de même de l'installer sous un abri comme un toit ou un auvent. Le protéger de la pluie et du soleil prolongera sa durée de vie.
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- HOW TO INSTALL

1. Assurez-vous que le poteau de barbier fonctionne avant de l'installer.
2. Vous aurez besoin d'une perceuse électrique pour percer des trous pour les boutons en plastique. Une perceuse de 8 mm de diamètre est suggérée.
3. Commencez par installer le support supérieur. Assurez-vous qu'il est perpendiculaire au mur.
4. Deuxièmement, mesurez la distance «d». C'est la distance entre les deux trous sur le support mural.
5. Utilisez une ficelle pour confirmer la position de l'autre support. Attachez la ficelle aux vis des deux supports, en vous assurant que la longueur de la ficelle entre ces deux vis soit égale à «d». Ensuite, relâchez le support inférieur et il trouvera sa position. Cela garantit que la distance entre les supports est correcte et perpendiculaire.
6. Après avoir installé les deux supports, il vous suffit de faire passer les deux boulons à travers les deux trous du support et de visser les deux écrous.



Información importante / Important information / Informations importantes

ES

Nuestros productos están diseñados y fabricados según las normativas de aplicación correspondientes.

 INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro.

 ADVERTENCIA

Utilizar solo según lo previsto. No intente ponerse de pie o arrodillarse sobre el artículo. No apilar. Solo combinaciones planas.

 MONTAJE

Ver instrucciones de montaje.

 CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

 GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

 MANTENIMIENTO

Se deben realizar tareas de mantenimiento periódicas revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del uso cuando se presente alguna condición que pueda considerarse insegura.

Con esta guía, podrás mantener tus productos en el mejor estado posible y prolongar su vida útil. ¡Buena suerte con el mantenimiento de tu salón!

EN

Our products are designed and manufactured according to the applicable regulations.

 INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use.

 WARNING

Use only as intended. Do not attempt to stand or kneel on the item. Do not stack. Only flat combinations.

 ASSEMBLY

See assembly instructions.

 CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

 WARRANTY

2-year limited warranty.

 MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

With this guide, you can keep your products in the best possible condition and extend their lifespan. Good luck with your salon maintenance!

FR

Nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux réglementations applicables.

 INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future.

 AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement comme prévu. Ne tentez pas de vous tenir debout ou de vous agenouiller sur l'article. Ne pas empiler. Uniquement des combinaisons plates.

 ASSEMBLAGE

Voir les instructions de montage.

 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon ou une éponge humide à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

 GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

 ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

Avec ce guide, vous pouvez maintenir vos produits dans les meilleures conditions possibles et prolonger leur durée de vie. Bonne chance pour l'entretien de votre salon!



Para posibles futuras actualizaciones del documento, visita este enlace QR para ver la última versión.

For possible future updates of the document, visit this QR link to view the latest version.

Pour d'éventuelles mises à jour futures du document, visitez ce lien QR pour voir la dernière version.

Document Version

V1/2024

Certifications & collaborations

CALIDAD CERTIFICADA
CERTIFIED QUALITY
QUALITÉ CERTIFIÉE



MIRPLAY COLABORA CON LA ONG:
MIRPLAY COLLABORATES WITH NGO:
MIRPLAY PARTICIPE À L'ONG:

